

## **Поставка зонта осуществляется в транспортном положении.**



### **Транспортное положение зонта:**

- Тент и его элементы сняты и упакованы отдельно от каркаса;
- Ручка тяги раскрытия-закрытия зонта расположена в нижнем положении, при котором зонт находится в закрытом состоянии;
- Подставка зонта поставляется отдельно от каркаса.

### **Внимание!!!**

Транспортировку до места установки и хранения зонта осуществлять только в транспортном положении!

### **Порядок сборки и установки зонта (3х3 м).**

- 1.Снять упаковочный материал.
- 2.Уложить подставку на место установки зонта, обеспечив ее горизонтальное положение. Уложить утяжеляющие плиты в подставку. Для обеспечения большего комфорта посетителей, возможна установка подставки в грунт, таким образом, чтобы утяжеляющие плиты находились заподлицо с поверхностью.
3. Каркас зонта положить горизонтально на две подходящие подставки (могут быть стулья).
- 4.Надеть тент на каркас со стороны верха зонта: Во избежание загрязнения тента в процессе крепления, работу производить на чистой поверхности.
- 5.Растянуть тент вдоль спиц, совмещая швы со спицами.
- 6.Закрепить тент через металлизированные отверстия винтами М4 к спицам.
- 7.Закрутить фиксирующий колпачок на трубку верха зонта.
- 8 .Установить зонт в вертикальное положение на подставку, совместив крепежные отверстия основания зонта и подставки, закрепить каркас болтами.
- 9.Развести спицы зонта в стороны. Раскрыть купол зонта, подняв ручку тяги раскрытия-закрытия вверх до упора.
- 10.Для простоты дальнейшей эксплуатации зонта (раскрытия-закрытия) вставить в нижнее отверстие стойки зонта стопор (крючок), который будет препятствовать полному закрытию зонта.
- 11.Для раскрытия зонта необходимо потянуть за спицу, чтобы перейти к ручке тяги раскрытия-закрытия, которую поднять вверх до упора.

### **Комплект и условия поставки**

#### **В комплект поставки входит:**

-Каркас зонта	1 шт.	-БолтМ12	4 шт.
-Тент	1 шт.	-Шайба Ф12	4 шт.
-Подставка	1 шт.		
-Винт М4	4 шт.		