

- 1.Беседка с четырёхскатной крышей предназначена для использования в качестве торгового павильона, летнего кафе или беседки на дачном участке.
 - 2.Габаритные размеры: **-3000x3000x2640мм**
 - 3.Вес, кг.: **-25**
 - 4.Время сборки (2 чел.): **-10 минут**
 - 5.Тент из синтетической ткани с водостойкой пропиткой.
- Беседка может комплектоваться дополнительно съёмными стенками с окнами и без них.

Порядок сборки

1. Собрать каркас беседки, начиная с основания поз. **1,2**, согласно прилагаемой схеме.
2. Установить вертикальные стойки поз.**3,4** и соединить их между собой горизонтальными перекладинами поз.**5,6**.
3. Собрать крышу, поз.**7,8,9** на полу и установить её на место в собранном виде.
4. Накинуть тент, закрепить его при помощи липучки и стропы с пряжкой.
5. Разборку производить в обратном порядке.

Необходимые условия эксплуатации:

- осуществить правильную сборку каркаса
- натянуть тент и проверить крепление всех элементов тента к каркасу
- рекомендуется закрепить беседку растяжками для повышения устойчивости
- не разводить огонь внутри и не в непосредственной близости от шатра

Не рекомендуется использовать беседку при сильных порывах ветра.

